




Canopy Castle

40 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Quartz movement | Quarzwerk
TMI VJ21

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
8 mm

Weight | Gewicht
67 g

Band width | Armbandbreite
20 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM

*applies to the movement only. Wooden parts are not water resistant. |

*gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind nicht wasserdicht.

Glass | Glas
Mineral glass | Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Band | Armband
Wood | Holz
Screws | Schrauben

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Closure | Verschluss
Deployant clasp | Klappverschluss


Luminescent | Lumineszierend
Hands and Marks |
Zeiger und Markierungen

Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

±40 sec.
±40 Sek.

Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



Canopy Castle

40 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>