




Inverno

38 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Automatic movement |
Automatikuhrwerk
TMI NH38

Case thickness | Gehäusehöhe
12,5 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
103 g

Band width | Armbandbreite
18 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM

Glass | Glas
Anti-reflective Sapphire | Saphirglas mit
Antireflexbeschichtung

Caseback | Rückseite Gehäuse
Mineral glass | Mineralglas

Band | Armband
Metal | Metall

Closure | Verschluss
Diver clasps | Faltverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin | Federstift


Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

±40 sec.
±40 Sek.



Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden



Inverno

38 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in 1st position.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>